





Micro Régulateur PXR4 à bornier débrochable







CARACTÉRISTIQUES

PXR4 avec bornier débrochable

- Excellente visibilité sur format 48 x 48mm
- Façade étanche IP66 (NEMA 4X)
- Compatibilité des borniers avec les autres modèles du marché
- Montage côte à côte possible sur support Rail DIN
- En standard, PID avec autoréglage, PID logique floue et PID autoadaptatif
- 3 Types de sorties disponibles : relais, SSR pour commande de relais statiques et courant 4/20mA.





Configuration identique au modèle PXR Std

Design & Performance identiques à la série PXR

Façade étanche en standard (montage panneau)



La façade avant et les touches de réglages sont étanches et en conformité avec la norme IP66 (équivalent NEMA4x).

La façade avant est lavable à l'eau (utiliser le joint d'étanchéité fourni avec l'appareil)

Borniers débrochables

Compatibles avec les autres modèles du marché



Montage Panneau Sans Alarme TP48SB






Grand affichage à LED




Dimensions d'encombrement et de découpe

Encombrement





Découpe panneau




Dimensions du bornier


Sans alarme (8 broches)






Avec alarme (11 broches)






Raccordement électrique


Avec fonctions alarme (11 broches)






Sans fonction alarme (8 broches)

PXW4/PXZ4/PXV4 compatible thermocouple 5è digit = "T", "W", "J", "H", "A", "B"



PXW4/PXZ4/PXV4 compatible sonde à résistance 5è digit = "N", "P"



Spécification

1. Caractéristiques générales

caracterionquee generales		
Tension d'alimentation	100 Vca (-15%) à 240Vca (+10%), 50/60Hz ou 24 Vca (±10%) 50/60Hz, 24Vcc(±10%)	
Consommation électrique	Sous 100 Vca : 8 VA , sous 220 Vca : 10 VA et sous 24 Vca/vcc : 12 VA	
Température ambiante	- 10°C à 50°C	
Montage	Panneau ou rail DIN	
Bornier externe	8 ou 11 broches (disponible séparément)	
Dimensions	48 x 48 x 93.7 mm pour 200g	
Protection	NEMA4X (IP66 suivant norme CEI)	

2. Fonction de régulation - type standard

2. Foliction de regulation - type standard			
Régulation	Régulation PID (avec fonction auto-réglante et auto- adaptative) Logique Floue (avec fonction auto-réglante)		
Bande (P) proportionnelle	0 à 999.9% de la pleine échelle, réglable par incrément de 0,1%		
Temps d'intégrale (I)	0 à 3200 sec, réglable par incrément de de 0.1 sec		
Temps de dérivée (D)	0 à 999.9 sec, réglable par incrément de 0,1 sec		
Régulation Tout ou Rien si P=0, régulation proportionnelle quand			
Temps de cycle proportionnel	1 à 150 sec, réglable par incrément de 1 sec Sortie contact à relais ou commande SSR/SSC seulement		
Cycle d'échantil.	0.5 sec		

3. Entrées

Entrée	Thermocouple ; J, K, R, S, T, E, N, PL2		
analogique	Sonde à résistance : Pt100		
externe	Tension, courant : 1 à 5 vcc, 4 à 20 mA cc (une résistance externe de 250Ω doit être raccordée pour obtenir une entrée courant)		
Echelle d'entrée	Voir tableau "Echelles des entrées"		
Détection défaut d'entrée	Pour les entrées thermocouple ou sonde à résistance, il est possible de régler le sens de la rupture.		

4. Sortie standard

Sortie régulation
Une seule sortie est à définir parmi :
Sortie contact à relais (contact SPDT)
220Vca / 30Vca, 3A (charge résistive)
Durée de vie mécanique : 10 millions de cycles
Durée de vie électrique : 100 000 cycles sous un courant
de 100mA (24Vcc)
Sortie commande SSR/SSC :
ON : 17 à 25Vcc
OFF : 0,5Vcc maxi
Courant max. : 20mA
Sortie 4 à 20mA : charge admissible 600Ω max.

5. Réglage et Affichage

	Précision réglage	0.1% maxi de la pleine échelle
Précision d'affichage (à 23°C)		Thermocouple : \pm (0.5% de la pleine échelle) \pm 1digit \pm 1°C Thermocouple R de 0 à 500°C \pm (1% de la pleine échelle \pm 1 digit \pm 1°C Thermocouple B de 0 à 400°C \pm (5% de la pleine échelle
		± 1 digit ± 1°C Tension, courant (avec résistance externe): ± (0.5% de la pleine échelle ± 1 digit


6. Alarme (option)

(- ,		
**	Alarme sur mesure, alarme sur écart, alarme sur zone avec limite haute/bassefonction filtre disponible, maintien après premier défaut et fonction inverse configurables.	
	Sortie contact relais (contact SPST) : 220Vca / 30Vcc, 1A (charge résistive) Durée de vie mécanique : 10 millions de cycles Durée de vie électrique : 100 000 cycles sous un courant de 100mA (5Vcc)	
Nombre	Maxi 2 alarmes	

7. Autres

Masque des paramètres	Fonction masque des paramètres
Générateur de consigne (option)	8 rampes / 8 paliers, 1 ou 2 programmes
Normes std	UL, C-UL, CE, RoHS

Codification



- Note 1 : Ajouter sur le bornier externe la résistance de 250Ω fournie avec l'appareil avant la mise sous tension
- Note 2 : La sortie de la régulation 1 est configurée par défaut en action inverse. Le changement d'action peut être réalisée par simple configuration en face avant de l'appareil.
- Note 3 : Les bornes de raccordement pour l'entrée Pt100 sont les mêmes que pour les régulateurs PXV4, PXW4 et PXZ4
- Note 4 : Les bornes de raccordement pour l'entrée Pt100 ne sont pas les mêmes que pour les régulateurs PXV4, PXW4 et PXZ4 mais elles sont identiques dans le cas d'une entrée thermocouple
- Note 5: Dans le cas où le régulateur est équipé d'une ou 2 alarmes (options 1, 5, F et G pour le digit 9), il faut utiliser les borniers 11 broches modèle TP411X (option 4 pour le digit 11) et TP411SBA (option 5 pour le digit 11).

Tableau des échelles

Catégories	Type d'entr	Type d'entrée		Echelle T° (°F)
1	Sonde à résistance	Pt100	-199 à 850	-326 à 1562
	Thermo- couple	J	0 à 800	32 à 1472
		K	0 à 1200	32 à 2192
		R	0 à 1600	32 à 2912
		В	0 à 1800	32 à 3272
		S	0 à 1600	32 à 2972
		T	-150 à 400	-238 à 752
		E	-150 à 800	-238 à 1472
		N	0 à 1300	32 à 2372
		PL2	0 à 1300	32 à 2372
	Thermis- tance	-50 à 100°C	-50 à 100	-58 à 212
II		0 à 150°C	0 à 150	32 à 302
III	Tension	1 à 5 Vcc	Echelle ré	glable de
111	Courant	4 à 20 mA	-1999 à 9999	

Note 1 : Pour obtenir une entrée courant, raccorder une résistance de 250Ω sur le bornier (résistance fournie)

Note 2 : Thermistance (consulter Fuji Electric)

Note 3 : Lorsque l'échelle de mesure dépasse 1000°C (1832°F), le point décimal ne

peut pas être utilisé.

Fuji Electric France S.A.

46, Rue Georges Besse - Z I du Brézet 63 039 Clermont-Ferrand cedex 2 — FRANCE France: Tél. 04 73 98 26 98 - Fax 04 73 98 26 99

International: Tél. 0 (33) 4 7398 2698 - Fax. 0 (33) 4 7398 2699

E-mail : sales.dpt@fujielectric.fr Web : www.fujielectric.fr

La responsabilité de Fuji Electric n'est pas engagée pour des erreurs éventuelles dans des catalogues, brochures ou divers supports imprimés. Fuji Electric se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Ceci s'applique également aux produits commandés, si les modifications n'altèrent pas les spécifications de façon substantielle. Les marques et appellations déposées figurant dans ce document sont la propriété de leurs déposants respectifs. Tous droits sont réservés.